



Anleitung

Zuschneiden und anbringen des wasserlöslichen Papiers in einem Rohr.

1. Nehmen Sie das wasserlösliche Papier und pressen es gleichmäßig gegen das Rohrende, sodass sich der Rohraußendurchmesser in seiner Kontur abbildet.
2. Nehmen Sie eine Schere und schneiden sie ca. 30 bis 50 mm neben der Kontur nach (bei einem Rohr kreisrund).
3. Schneiden Sie von der Außenseite des ausgeschnittenen Papiers Sternförmig bis zum Konturrand ein (ca. alle 5 – 10 mm, je größer der Durchmesser, umso größer der Abstand).
4. Stecken Sie nun das ausgeschnittene Papier in das Rohrende, so das sich die eingeschnittenen Enden des Papiers umlegen.
5. Fixieren Sie jetzt die umgelegten Enden mithilfe des wasserlöslichen Klebebands und verkleben es Kreisrund (dicht).

Für die äußere Anwendung nutzen sie Schritt 1 – 3 und legen die Enden außen über das Rohr und beenden jetzt mit Schritt 5.

